

ご注意

ドライブレコーダーを長期間ご使用されなかった場合は、
時間設定の前にドライブレコーダーの充電(車に装着して走行)を行ってください。
充電の目安: 通電状態から電源コードを抜いた時、後方LEDが約3秒以上点灯(点滅)。
※後方LEDの点灯(点滅)時間が短い場合は、弊社サービス窓口までご連絡ください。
TEL: 03-3431-8194 (土、日、祝祭日、年末年始等を除く 10:00~12:00、13:00~16:00)

時間設定ファイルの作成方法 (time.txt)

- ① 「UP-K/R」を選ぶと時間設定画面を表示します。
(ここで表示される日時は、パソコンが持っている現在の時間になります。)



- ② ドライブレコーダーに付属のマイクロSDをSDアダプターにセットしパソコンのSDスロットにセットします。
※パソコンにSDスロットが無い場合、市販のカードリーダーを使用して下さい。
- ③ 次回、ドライブレコーダーの電源を入れる(エンジンを掛ける)時間を設定します。



上記設定は「2014年8月18日 10時25分00秒」になります。

- ④ ③の画面で、「保存」ボタンを押すと時間設定ファイル(time.txt)の保存先を指定するメニューが出ます。マイクロSDのドライブの指定を行います。



ほとんどのSDドライブ名は「リムーバルディスク」と表現されます。上記の場合、マイクロSDのドライブは(F:)になります。

- ⑤ 「リムーバルディスク(F:)」をダブルクリックしてドライブを選択します。



ファイル名はそのまま(time.txt)で「保存」ボタンを押すことによって、時間設定ファイル(time.txt)がマイクロSD(F:)に保存されます。

- ⑥ 時間ファイルを保存したマイクロSDをドライブレコーダー本体に挿入し、設定した時間に電源を入れる(ACC ON)と時間設定は完了します。

※ ドライブレコーダーから「常時録画を開始します。」の音声案内が出るまでは電源(キー)を切らないでください。