

ドライブレコーダー UP-K01S/UP-K02S アップデートのお願い

この度、弊社が販売しておりますドライブレコーダー「UP-K01S/UP-K02S」の使用状況、環境により本体液晶に「フォーマットしてください」という表示が発生する場合があります、正常動作しない事が判明致しました。

つきましては、大変お手数をお掛けし申し訳ありませんが、プログラムのアップデートをお願いいたします。

アップデート方法

※アップデートの準備として、データを書込むmicroSDをパソコンでフォーマットしてください。フォーマットを行うと

mircoSD内のデータが消去されますので、必要なデータは予めパソコン等にコピーをしてください。

<アップデート方法>

1. 下記、「UP-K01S ファームウェア」「UP-K02S ファームウェア」各ボタンより、お客様の使用製品の

ファームウェア(SD_CarDV.bin)をPCにダウンロードします。

2. ダウンロードしたファームウェア (SD_CarDV.bin) をフォーマットされたmicroSDにコピーします。

3. ドライブレコーダーの電源をOFFにして、コピーしたmicroSDを本体にセットしてください。

4. ドライブレコーダーの電源を入れてください。

(ドライブレコーダー本体の電源を入れるか、キーを回すかスターターボタンを押してアクセサリONの状態)

5. 「アップデートを開始します・・・」のメッセージが流れます。

※アップデート中は決してSDを抜いたり、電源を切らないでください。途中で電源を切るとファームウェアが破損し起動できなくなります。



【Read File】開始

⇒



【Write Firmware】開始

6. 「アップデートが終了しました。電源を入れ直してください。」のメッセージが流れ電源がOFFします。

7. 電源をONにして頂き、MENU→設定→バージョン→FW バージョン「K01S-MP1.4-0919」または

「K02S-MP1.4-0919」に変更された事を確認してください。

8. ドライブレコーダーにて録画用microSDカードのフォーマットを行ってください。